



田植同時散布機の日安表

本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

イノベーターⅡ／まくべえⅡ(丸山製作所)

型式:MGT-800A/MGT-800B

条数	株間 (cm)	株数 ／坪	横送り回数							
			16	18	20	22	24	26	28	30
4条	30	37	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	3.25
	28	40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00
	26	42	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00
	25	45	1.50	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75
	22	50	1.25	1.50	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50
	18	60	1.00	1.25	1.25	1.50	1.50	1.75	1.75	2.00
	16	70	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.50	1.75
	14	80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.50
	12	90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25
5条	30	37	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	28	40	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
	26	42	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.25	3.50
	25	45	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	22	50	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	2.75	3.00
	18	60	1.25	1.50	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50
	16	70	1.00	1.25	1.50	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25
	14	80	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.75	1.75	2.00
	12	90	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.50	1.50
6条	30	37	2.75	3.00	3.25	3.75	4.00	4.25	4.50	5.00
	28	40	2.50	2.75	3.00	3.50	3.75	4.00	4.25	4.50
	26	42	2.25	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25
	25	45	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	22	50	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
	18	60	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00
	16	70	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.75
	14	80	1.25	1.25	1.50	1.75	1.75	2.00	2.25	2.25
	12	90	1.00	1.25	1.25	1.50	1.50	1.75	1.75	2.00
7条	30	37	3.00	3.50	3.75	4.25	4.50	5.00	5.25	5.75
	28	40	3.00	3.25	3.50	4.00	4.25	4.75	5.00	5.25
	26	42	2.75	3.00	3.25	3.75	4.00	4.25	4.75	5.00
	25	45	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.25	4.50	4.75
	22	50	2.25	2.50	2.75	3.25	3.25	3.75	4.00	4.25
	18	60	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	16	70	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00
	14	80	1.50	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50	2.75
	12	90	1.25	1.25	1.50	1.75	1.75	2.00	2.25	2.25
8条	30	37	3.50	4.00	4.25	4.75	5.25	5.50	6.00	6.25
	28	40	3.25	3.75	4.00	4.75	5.00	5.25	5.50	6.00
	26	42	3.00	3.50	3.75	4.50	4.75	5.00	5.25	5.50
	25	45	3.00	3.25	3.75	4.00	4.50	4.75	5.00	5.50
	22	50	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.25	4.50	4.75
	18	60	2.00	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	16	70	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	14	80	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00
	12	90	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.75
10条	30	37	4.50	5.00	5.50	5.75	6.25	6.75	7.00	7.50
	28	40	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.25	6.75	7.00
	26	42	3.75	4.25	4.75	5.25	5.50	6.00	6.25	6.75
	25	45	3.75	4.00	4.75	5.00	5.50	5.75	6.25	6.50
	22	50	3.25	3.75	4.00	4.50	4.75	5.25	5.50	5.75
	18	60	2.75	3.00	3.25	3.75	4.00	4.25	4.50	5.00
	16	70	2.25	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25
	14	80	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
	12	90	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	3.25

田植同時散布機の日安表

本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

こまきちゃん(クボタ)

CS-10

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												
	4条			5条			6条			8条			10条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	
12	1.0	1.3	1.8	1.3	1.7	2.4	1.7	2.2	2.9	2.3	3.0	4.0	3.4
13	1.1	1.5	2.0	1.5	1.9	2.6	1.8	2.4	3.2	2.6	3.3	4.4	3.7
14	1.2	1.6	2.2	1.6	2.1	2.8	2.0	2.6	3.5	2.8	3.6	4.8	4.1
16	1.4	1.9	2.6	1.9	2.4	3.3	2.3	3.0	4.0	3.2	4.1	5.5	4.7
18	1.7	2.2	2.9	2.2	2.8	3.7	2.7	3.4	4.6	3.7	4.7	6.2	5.3
21	2.0	2.6	3.5	2.6	3.3	4.4	3.2	4.1	5.4	4.4	5.6	7.3	6.3
24	2.3	3.0	4.0	3.0	3.9	5.1	3.7	4.7	6.2	5.0	6.4	8.4	7.2

CS-20

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												
	4条			5条			6条			8条			10条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	
12	1.0	1.2	1.6	1.2	1.5	2.0	1.5	1.9	2.4	2.0	2.5	3.2	2.8
13	1.1	1.3	1.7	1.3	1.7	2.2	1.6	2.0	2.6	2.1	2.7	3.5	3.0
14	1.1	1.4	1.9	1.4	1.8	2.3	1.7	2.2	2.8	2.3	2.9	3.8	3.3
16	1.3	1.6	2.1	1.6	2.1	2.7	2.0	2.5	3.2	2.6	3.3	4.3	3.7
18	1.5	1.9	2.4	1.9	2.3	3.0	2.2	2.8	3.6	3.0	3.7	4.8	4.2
21	1.7	2.2	2.8	2.2	2.7	3.5	2.6	3.3	4.2	3.5	4.3	5.7	4.9
24	2.0	2.5	3.2	2.5	3.1	4.0	3.0	3.7	4.8	4.0	5.0	6.5	5.6
30	2.5	3.1	4.0	3.1	3.9	5.0	3.7	4.7	6.1	5.0	6.2	8.1	7.0

CS-30

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)												
	4条			5条			6条			8条			10条
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26	
12	1.0	1.2	1.6	1.2	1.6	2.1	1.5	1.9	2.5	2.0	2.6	3.4	2.9
13	1.1	1.4	1.8	1.4	1.7	2.3	1.6	2.1	2.7	2.2	2.8	3.7	3.2
14	1.2	1.5	1.9	1.5	1.9	2.4	1.8	2.2	2.9	2.4	3.0	3.9	3.4
16	1.3	1.7	2.2	1.7	2.1	2.8	2.0	2.6	3.4	2.8	3.5	4.5	3.9
18	1.5	1.9	2.5	1.9	2.4	3.2	2.3	2.9	3.8	3.1	3.9	5.1	4.4
21	1.8	2.2	2.9	2.2	2.8	3.7	2.7	3.4	4.5	3.6	4.6	6.0	5.2
24	2.0	2.6	3.4	2.6	3.2	4.2	3.1	3.9	5.1	4.2	5.2	6.8	5.9
30	2.6	3.2	4.2	3.2	4.1	5.3	3.9	4.9	6.4	5.2	6.6	8.6	7.4

CS-100

株間 (cm)	PTO検出 (POP)		
	5条	6条	8条
14	1.7	2.1	2.8
16	2.0	2.4	3.3
18	2.3	2.7	3.7
21	2.7	3.2	4.3
24	3.0	3.7	4.9
30	3.8	4.6	6.2



田植同時散布機の日安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

こまきちゃん(中セキ)

SCS-10

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																				
	4条		5条				6条				7条				8条						
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	18	20	24	28
14	1.1	1.4	1.1	1.3	1.5	1.8	2.2	1.4	1.6	1.8	2.3	2.7	1.7	2.0	2.2	2.7	3.3	2.3	2.6	3.2	3.8
16	1.3	1.7	1.3	1.5	1.7	2.2	2.6	1.7	1.9	2.2	2.7	3.2	2.0	2.3	2.6	3.2	3.8	2.7	3.0	3.7	4.4
18	1.5	1.9	1.5	1.8	2.0	2.5	3.0	1.9	2.2	2.5	3.0	3.6	2.3	2.6	3.0	3.6	4.3	3.0	3.4	4.2	5.0
22	1.9	2.4	1.9	2.2	2.5	3.1	3.7	2.4	2.8	3.1	3.8	4.5	2.9	3.3	3.7	4.5	5.3	3.8	4.3	5.2	6.1
23	2.1	2.5	2.1	2.4	2.7	3.3	3.9	2.5	2.9	3.3	4.0	4.7	3.0	3.5	3.9	4.7	5.6	4.0	4.5	5.5	6.4
26	2.4	2.9	2.4	2.7	3.1	3.7	4.4	2.9	3.3	3.7	4.6	5.4	3.5	4.0	4.4	5.4	6.4	4.6	5.1	6.2	7.3
30	2.8	3.4	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2	3.4	3.9	4.4	5.3	6.3	4.1	4.6	5.2	6.3	7.4	5.3	6.0	7.2	8.5

SCS-30

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																					
	4条		5条				6条				7条				8条							
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28
14	1.1	1.3	1.1	1.2	1.4	1.7	2.0	1.3	1.5	1.7	2.0	2.4	1.5	1.7	2.0	2.4	2.8	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2
16	1.2	1.5	1.2	1.4	1.6	1.9	2.2	1.5	1.7	1.9	2.3	2.7	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2	2.0	2.3	2.6	3.1	3.6
18	1.4	1.7	1.4	1.6	1.8	2.2	2.5	1.7	1.9	2.2	2.6	3.1	2.0	2.3	2.5	3.1	3.6	2.3	2.6	2.9	3.5	4.1
22	1.7	2.1	1.7	2.0	2.2	2.7	3.1	2.1	2.4	2.7	3.2	3.8	2.5	2.8	3.1	3.8	4.4	2.8	3.2	3.6	4.3	5.0
23	1.8	2.2	1.8	2.1	2.3	2.8	3.3	2.2	2.5	2.8	3.4	3.9	2.6	2.9	3.3	3.9	4.6	3.0	3.4	3.7	4.5	5.3
26	2.1	2.5	2.1	2.3	2.6	3.2	3.7	2.5	2.8	3.2	3.8	4.5	2.9	3.3	3.7	4.5	5.2	3.4	3.8	4.2	5.1	6.0
30	2.4	2.9	2.4	2.7	3.0	3.7	4.3	2.9	3.3	3.7	4.4	5.2	3.4	3.8	4.3	5.2	6.0	3.9	4.4	4.9	5.9	6.9

GSシリーズ(共立)

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3m ²)					
			37	40	43	50	60	70※1
低速 モード	GS2	4条	5.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5
		5条	6.0	5.5	5.5	5.0	4.5	4.0
		6条	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
	GS2W	7条	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
		8条	7.0	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0
		10条	8.0	7.5	7.0	6.5	5.5	5.0

※1: 植付株数が70株の場合、田植機の作業速度は0.9m/s以下で使用してください。

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3m ²)								
			37	40	43	50	60	70	80※2	85※3	90※3
中速 モード	GS2	4条	7.0	6.5	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0
		5条	7.5	7.0	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5
		6条	8.5	8.0	8.0	7.0	6.5	6.0	5.5	5.5	5.0
	GS2W	7条	/	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5
		8条	/	8.0	7.5	7.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.0
		10条	/	9.0	8.5	8.0	7.0	6.5	6.0	6.0	5.5

※2: 植付株数が80株の場合、田植機の作業速度は1.3m/s以下で使用してください。

※3: 植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度は1.0m/s以下で使用してください。

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3m ²)								
			37※5	40※5	43※5	50※5	60	70	80	85※4	90※4
高速 モード	GS2	4条	/	/	/	/	7.0	6.5	6.0	6.0	5.5
		5条	/	/	/	/	7.5	7.0	6.5	6.5	6.0
		6条	/	/	/	/	8.0	7.5	7.0	7.0	6.5
	GS2W	7条	/	/	/	/	7.5	7.0	6.5	6.5	6.0
		8条	/	/	/	/	7.5	7.0	7.0	7.0	6.5
		10条	/	/	/	/	8.5	8.0	7.5	7.5	7.0

※4: 植付株数が85・90株の場合、1.5m/s以下で使用ください。

植付株数が60株未満の場合は中速モードで使用してください。

田植同時散布機の日安表

本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。



JSシリーズ(共立)

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)					
			37	40	43	50	60	70※1
低速モード	JS-1R	4条	5.5	5.0	5.0	4.5	4.0	3.5
		5条	6.0	5.5	5.5	5.0	4.5	4.0
		6条	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5
	JS-1RW	7条	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.0
		8条	7.0	6.5	6.0	5.5	4.5	4.0
		10条	8.0	7.5	7.0	6.5	5.5	5.0

※1: 植付株数が 70 株の場合、田植機の作業速度は 0.9 m/s 以下で使用してください。

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)								
			37	40	43	50	60	70	80※2	85※3	90※3
中速モード	JS-1R	4条	7.0	6.5	6.5	6.0	5.5	5.0	4.5	4.5	4.0
		5条	7.5	7.0	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5
		6条	8.5	8.0	8.0	7.0	6.5	6.0	5.5	5.5	5.0
	JS-1RW	7条	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	5.5	5.0	5.0	4.5
		8条	8.5	8.0	7.5	7.0	6.0	5.5	5.5	5.5	5.0
		10条	9.5	9.0	8.5	8.0	7.0	6.5	6.0	6.0	5.5

※2: 植付株数が 80 株の場合、田植機の作業速度は 1.3 m/s 以下で使用してください。

※3: 植付株数が 85, 90 株の場合、田植機の作業速度は 1.0 m/s 以下で使用してください。

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)								
			37	40	43	50	60	70	80	85※4	90※4
高速モード	JS-1R	4条	8.5	8.0	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0	5.5
		5条	9.0	8.5	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.5	6.0
		6条	10.0	9.5	9.5	8.5	8.0	7.5	7.0	7.0	6.5
	JS-1RW	7条	10.0	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.5	6.0
		8条	10.0	9.5	9.5	8.5	7.5	7.0	7.0	7.0	6.5
		10条		10.5	10.5	9.5	8.5	8.0	7.5	7.5	7.0

※4: 植付株数が 85・90 株の場合、1.5 m/s 以下で使用ください。

植付株数が 60 株未満の場合は中速モードで使用してください。

PSR(ヤンマー)

条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)											
	37	40	43	45	50	55	60	65	70	80	85	90
4条	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3	1.1	1.0	0.9
5条	3.4	3.1	2.9	2.7	2.4	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4	1.3	1.2
6条	4.1	3.8	3.5	3.3	3.0	2.7	2.4	2.2	2.0	1.7	1.6	1.5
7条	4.9	4.5	4.1	3.9	3.5	3.2	2.9	2.6	2.4	2.1	1.9	1.8
8条	5.6	5.2	4.8	4.6	4.1	3.7	3.3	3.1	2.8	2.4	2.3	2.1