

 **カウンシル エナジー** 1キロ粒剤 田植同時散布機の目安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

イノベーターⅡ / まくべえⅡ (丸山製作所)

型式: MGT-800A/MGT-800B

条数	株間 (cm)	株数 /坪	横送り回数							
			16	18	20	22	24	26	28	30
4条	30	37	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00	3.25
	28	40	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00
	26	42	1.25	1.50	2.00	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75
	25	45	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50	2.75
	22	50	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50
	18	60	1.00	1.00	1.00	1.25	1.50	1.50	1.75	2.00
	16	70	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.75
	14	80	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25
	12	90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
5条	30	37	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.25	3.50	3.75
	28	40	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.50
	26	42	2.00	2.25	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	25	45	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	3.25
	22	50	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00
	18	60	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50
	16	70	1.00	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25
	14	80	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50	1.75	2.00
	12	90	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.25	1.25	1.50
6条	30	37	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.75
	28	40	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25
	26	42	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	25	45	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.25	3.50	3.75
	22	50	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50
	18	60	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50	2.75	3.00
	16	70	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.50
	14	80	1.00	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25
	12	90	1.00	1.00	1.00	1.25	1.50	1.50	1.75	2.00
7条	30	37	3.00	3.25	3.50	4.00	4.25	4.75	5.00	5.50
	28	40	2.75	3.00	3.50	3.75	4.00	4.50	4.75	5.00
	26	42	2.50	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	4.75
	25	45	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	4.00	4.25	4.50
	22	50	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	18	60	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.00	3.25
	16	70	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00
	14	80	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25	2.50	2.75
	12	90	1.00	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.25
8条	30	37	3.25	3.75	4.00	4.50	5.00	5.25	5.75	6.00
	28	40	3.25	3.50	3.75	4.25	4.75	5.00	5.25	5.75
	26	42	3.00	3.25	3.50	4.00	4.25	4.75	5.00	5.25
	25	45	2.75	3.25	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	5.25
	22	50	2.50	2.75	3.00	3.25	3.75	4.00	4.25	4.50
	18	60	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75
	16	70	2.00	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.25
	14	80	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00
	12	90	1.25	1.50	1.75	2.00	2.00	2.25	2.50	2.50
10条	30	37	4.00	4.75	5.25	5.50	6.00	6.25	6.50	7.00
	28	40	3.75	4.25	5.00	5.25	5.75	6.00	6.25	6.50
	26	42	3.50	4.00	4.50	5.00	5.25	5.75	6.00	6.25
	25	45	3.50	3.75	4.50	4.75	5.25	5.50	5.75	6.00
	22	50	3.00	3.50	3.75	4.00	4.50	5.00	5.25	5.50
	18	60	2.50	2.75	3.25	3.50	3.75	4.00	4.25	4.75
	16	70	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
	14	80	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.50
	12	90	1.75	2.00	2.25	2.50	2.50	2.75	3.00	3.25

# カウシル® エナジー 1キロ粒剤 田植同時散布機の日安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

## こまきちゃん(クボタ)

### CS-10

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)											
	4条			5条			6条			8条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	0.9	1.3	1.8	1.3	1.7	2.3	1.6	2.1	2.8	2.3	2.9	3.9
13	1.0	1.4	1.9	1.4	1.8	2.5	1.8	2.3	3.1	2.5	3.2	4.3
14	1.2	1.5	2.1	1.5	2.0	2.7	1.9	2.5	3.4	2.7	3.5	4.6
16	1.4	1.8	2.5	1.8	2.4	3.2	2.3	2.9	3.9	3.1	4.0	5.3
18	1.6	2.1	2.8	2.1	2.7	3.6	2.6	3.3	4.4	3.6	4.6	6.0
21	1.9	2.5	3.4	2.5	3.2	4.3	3.1	3.9	5.2	4.2	5.4	7.1
24	2.3	2.9	3.9	2.9	3.7	5.0	3.6	4.6	6.0	4.9	6.2	8.2
30	2.9	3.7	5.0	3.7	4.8	6.3	4.6	5.8	7.7	6.2	7.9	10.3

### CS-20

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)											
	4条			5条			6条			8条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	1.0	1.2	1.6	1.2	1.5	2.0	1.4	1.8	2.3	1.9	2.4	3.1
13	1.0	1.3	1.7	1.3	1.6	2.1	1.6	2.0	2.5	2.1	2.6	3.4
14	1.1	1.4	1.8	1.4	1.7	2.3	1.7	2.1	2.7	2.2	2.8	3.7
16	1.3	1.6	2.1	1.6	2.0	2.6	1.9	2.4	3.1	2.6	3.2	4.2
18	1.4	1.8	2.3	1.8	2.3	2.9	2.2	2.7	3.5	2.9	3.6	4.7
21	1.7	2.1	2.7	2.1	2.6	3.4	2.5	3.2	4.1	3.4	4.2	5.5
24	1.9	2.4	3.1	2.4	3.0	3.9	2.9	3.6	4.7	3.9	4.8	6.3
30	2.4	3.0	3.9	3.0	3.8	4.9	3.6	4.5	5.9	4.8	6.0	7.9

### CS-30

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)											
	4条			5条			6条			8条		
	16	20	26	16	20	26	16	20	26	16	20	26
12	0.9	1.3	1.8	1.3	1.7	2.3	1.6	2.1	2.8	2.3	2.9	3.9
13	1.0	1.4	1.9	1.4	1.8	2.5	1.8	2.3	3.1	2.5	3.2	4.3
14	1.1	1.5	2.1	1.5	2.0	2.7	1.9	2.5	3.4	2.7	3.5	4.6
16	1.3	1.8	2.5	1.8	2.4	3.2	2.3	2.9	3.9	3.1	4.0	5.3
18	1.5	2.1	2.8	2.1	2.7	3.6	2.6	3.3	4.4	3.6	4.6	6.0
21	1.7	2.5	3.4	2.5	3.2	4.3	3.1	3.9	5.2	4.2	5.4	7.1
24	2.3	2.9	3.9	2.9	3.7	5.0	3.6	4.6	6.0	4.9	6.2	8.2
30	2.9	3.7	5.0	3.7	4.8	6.3	4.6	5.8	7.7	6.2	7.9	10.3

### CS-100

株間 (cm)	PTO検出(POP)		
	5条	6条	8条
14	1.6	1.9	2.5
16	1.8	2.2	2.9
18	2.0	2.4	3.3
21	2.4	2.9	3.8
24	2.7	3.3	4.4
30	3.4	4.1	5.5

# カウンシル® エナジー 1キロ粒剤 田植同時散布機の目安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

## こまきちゃん(辛セキ)

### SCS-10

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																				
	4条		5条					6条					7条								
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	18	20	24	28
14	1.1	1.3	1.1	1.2	1.4	1.8	2.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.6	1.6	1.9	2.1	2.6	3.1	2.2	2.5	3.1	3.7
16	1.3	1.6	1.3	1.5	1.7	2.1	2.5	1.6	1.8	2.1	2.6	3.1	1.9	2.2	2.5	3.1	3.7	2.6	2.9	3.6	4.2
18	1.5	1.8	1.5	1.7	1.9	2.4	2.9	1.8	2.1	2.4	3.0	3.5	2.2	2.5	2.9	3.5	4.2	3.0	3.3	4.1	4.8
22	1.9	2.3	1.9	2.2	2.4	3.0	3.6	2.3	2.7	3.0	3.7	4.4	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2	3.7	4.1	5.1	6.0
23	2.0	2.5	2.0	2.3	2.6	3.2	3.8	2.5	2.8	3.2	3.9	4.6	2.9	3.3	3.8	4.6	5.4	3.9	4.4	5.3	6.3
26	2.3	2.8	2.3	2.6	3.0	3.6	4.3	2.8	3.2	3.6	4.4	5.2	3.4	3.8	4.3	5.2	6.2	4.4	5.0	6.0	7.1
30	2.7	3.3	2.7	3.1	3.5	4.3	5.0	3.3	3.8	4.3	5.2	6.1	3.9	4.5	5.0	6.1	7.2	5.2	5.8	7.0	8.3

### SCS-30

株間 (cm)	条数と横送り回数(回)																				
	4条		5条					6条					7条								
	20	24	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	16	18	20	24	28	18	20	24	28
14	1.0	1.3	1.0	1.2	1.3	1.6	1.9	1.3	1.4	1.6	2.0	2.3	1.5	1.7	1.9	2.3	2.7	2.0	2.2	2.6	3.1
16	1.2	1.5	1.2	1.4	1.5	1.9	2.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.6	1.7	2.0	2.2	2.6	3.1	2.2	2.5	3.0	3.5
18	1.4	1.7	1.4	1.6	1.7	2.1	2.5	1.7	1.9	2.1	2.5	3.0	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	2.5	2.8	3.4	4.0
22	1.7	2.0	1.7	1.9	2.1	2.6	3.0	2.0	2.3	2.6	3.1	3.6	2.4	2.7	3.0	3.6	4.3	3.1	3.5	4.2	4.9
23	1.8	2.1	1.8	2.0	2.2	2.7	3.2	2.1	2.4	2.7	3.3	3.8	2.5	2.8	3.2	3.8	4.5	3.3	3.6	4.4	5.1
26	2.0	2.4	2.0	2.3	2.5	3.1	3.6	2.4	2.8	3.1	3.7	4.3	2.9	3.2	3.6	4.3	5.1	3.7	4.1	5.0	5.8
30	2.3	2.8	2.3	2.6	2.9	3.6	4.2	2.8	3.2	3.6	4.3	5.0	3.3	3.7	4.2	5.0	5.9	4.3	4.8	5.7	6.7

## GSシリーズ(共立)

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3㎡)					
			37	40	43	50	60	70※1
低速 モード	GS2	4条	6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
		5条	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8
		6条	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3
	GS2W	7条	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8
		8条	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3
		10条	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	5.8

※1: 植付株数が 70 株の場合、田植機の作業速度は 0.9 m/s 以下で使用してください。

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3㎡)						
			40	50	60	70	80※2	85※3	90※3
中速 モード	GS2	4条	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
		5条	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3
		6条	8.8	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
	GS2W	7条	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3
		8条	8.8	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
		10条	10.3	8.8	8.3	7.3	6.8	6.8	6.3

※2: 植付株数が 80 株の場合、田植機の作業速度は 1.3 m/s 以下で使用してください。

※3: 植付株数が 85, 90 株の場合、田植機の作業速度は 1.0 m/s 以下で使用してください。

散布 モード	機種	条数	植付株数(／坪=3.3㎡)				
			60	70	80	85※4	90※4
高速 モード	GS2	4条	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
		5条	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8
		6条	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3
	GS2W	7条	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8
		8条	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3
		10条	9.8	8.8	8.3	8.3	7.8

※4: 植付株数が 85・90 株の場合、1.5 m/s 以下で使用ください。

植付株数が 60 株未満の場合は中速モードで使用してください。

# カウシル® エナジー 1キロ粒剤 田植同時散布機の目安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

## JSシリーズ(共立)

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)					
			37	40	43	50	60	70※1
低速モード	JS-1R	4条	6.3	5.8	5.8	5.3	4.8	4.3
		5条	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8
		6条	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3
	JS-1RW	7条	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	4.8
		8条	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3
		10条	9.3	8.8	8.3	7.3	6.8	5.8

※1: 植付株数が 70 株の場合、田植機の作業速度は 0.9 m/s 以下で使用してください。

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)								
			37	40	43	50	60	70	80※2	85※3	90※3
中速モード	JS-1R	4条	7.8	7.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.3	5.3	4.8
		5条	8.8	8.3	8.3	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3
		6条	9.3	8.8	8.8	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
	JS-1RW	7条	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	5.8	5.8	5.3
		8条	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.3	6.3	5.8
		10条		10.3	9.8	8.8	8.3	7.3	6.8	6.8	6.3

※2: 植付株数が 80 株の場合、田植機の作業速度は 1.3 m/s 以下で使用してください。

※3: 植付株数が 85, 90 株の場合、田植機の作業速度は 1.0 m/s 以下で使用してください。

散布モード	機種	条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)								
			37	40	43	50	60	70	80	85※4	90※4
高速モード	JS-1R	4条	9.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.3	6.8	6.8	6.3
		5条	10.3	8.8	9.8	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8
		6条		10.3	10.3	9.3	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3
	JS-1RW	7条		9.8	9.3	8.8	8.3	7.8	7.3	7.3	6.8
		8条		10.3	10.3	8.8	8.8	8.3	7.8	7.8	7.3
		10条				10.3	9.8	8.8	8.3	8.3	7.8

※4: 植付株数が 85・90 株の場合、1.5 m/s 以下で使用ください。

植付株数が 60 株未満の場合は中速モードで使用してください。

## PSR(ヤンマー)

条数	植付株数 (／坪=3.3㎡)											
	37	40	43	45	50	55	60	65	70	80	85	90
4条	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.0
5条	3.5	3.2	3.0	2.8	2.5	2.3	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4	1.3
6条	4.2	3.9	3.6	3.4	3.1	2.7	2.5	2.3	2.1	1.8	1.7	1.6
7条	5.0	4.6	4.2	4.0	3.6	3.3	3.0	2.7	2.5	2.2	2.0	1.9
8条	5.7	5.3	4.9	4.6	4.1	3.8	3.4	3.1	2.9	2.5	2.3	2.2