

田植同時散布機の日安表

本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

インベーターⅡ / まくべえⅡ (丸山製作所)

型式: MGT-800A/MGT-800B



| 条数 | 株間 (cm) | 株数 /坪 | 横送り回数 | | | | | | | |
|-----|------------|----------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 4条 | 30 | 37 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |
| | 28 | 40 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| | 26 | 42 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 |
| | 25 | 45 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 |
| | 22 | 50 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 |
| | 18 | 60 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.25 |
| | 16 | 70 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 |
| | 14 | 80 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 |
| | 12 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 |
| 5条 | 30 | 37 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| | 28 | 40 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
| | 26 | 42 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 |
| | 25 | 45 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
| | 22 | 50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
| | 18 | 60 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.50 | 2.75 |
| | 16 | 70 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 |
| | 14 | 80 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.00 |
| | 12 | 90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 |
| 6条 | 30 | 37 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| | 28 | 40 | 2.75 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 |
| | 26 | 42 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
| | 25 | 45 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| | 22 | 50 | 2.00 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 |
| | 18 | 60 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.25 |
| | 16 | 70 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| | 14 | 80 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| | 12 | 90 | 1.00 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.25 |
| 7条 | 30 | 37 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.75 |
| | 28 | 40 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 | 5.25 |
| | 26 | 42 | 3.00 | 3.25 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| | 25 | 45 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 |
| | 22 | 50 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.50 |
| | 18 | 60 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.75 |
| | 16 | 70 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| | 14 | 80 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| | 12 | 90 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 |
| 8条 | 30 | 37 | 3.75 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 6.25 |
| | 28 | 40 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.75 | 6.00 |
| | 26 | 42 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.25 | 5.75 |
| | 25 | 45 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 5.50 |
| | 22 | 50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 5.00 |
| | 18 | 60 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 |
| | 16 | 70 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.75 |
| | 14 | 80 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| | 12 | 90 | 1.50 | 1.75 | 1.75 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 |
| 10条 | 30 | 37 | 4.50 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 6.75 | 7.00 | 7.50 |
| | 28 | 40 | 4.25 | 4.75 | 5.25 | 5.50 | 6.00 | 6.25 | 6.75 | 7.00 |
| | 26 | 42 | 4.00 | 4.50 | 4.75 | 5.25 | 5.75 | 6.00 | 6.25 | 6.75 |
| | 25 | 45 | 4.00 | 4.25 | 4.75 | 5.00 | 5.50 | 5.75 | 6.25 | 6.50 |
| | 22 | 50 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 5.00 | 5.25 | 5.50 | 6.00 |
| | 18 | 60 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 4.75 |
| | 16 | 70 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 5.00 |
| | 14 | 80 | 2.25 | 2.50 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 4.00 |
| | 12 | 90 | 1.75 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.50 |

田植同時散布機の日安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

こまきちゃん(クボタ)

CS-10

| 株間 (cm) | 条数と横送り回数(回) | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 4条 | | | 5条 | | | 6条 | | | 8条 | | |
| | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 |
| 12 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 4.2 |
| 13 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 4.6 |
| 14 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 |
| 16 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 5.7 |
| 18 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 6.5 |
| 21 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 7.6 |
| 24 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 6.5 | 5.2 | 6.6 | 8.8 |
| 30 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 5.1 | 6.8 | 4.9 | 6.2 | 8.2 | 6.6 | 8.4 | 11.0 |

CS-20

| 株間 (cm) | 条数と横送り回数(回) | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 4条 | | | 5条 | | | 6条 | | | 8条 | | |
| | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 |
| 12 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 2.1 | 2.6 | 3.3 |
| 13 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 3.6 |
| 14 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 1.5 | 1.9 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 2.4 | 3.0 | 3.9 |
| 16 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.8 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 4.5 |
| 18 | 1.5 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 2.4 | 3.1 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 3.1 | 3.9 | 5.0 |
| 21 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 3.4 | 4.4 | 3.6 | 4.5 | 5.9 |
| 24 | 2.1 | 2.6 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 4.1 | 5.2 | 6.7 |
| 30 | 2.6 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 4.0 | 5.2 | 3.9 | 4.8 | 6.3 | 5.2 | 6.4 | 8.4 |

CS-30

| 株間 (cm) | 条数と横送り回数(回) | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| | 4条 | | | 5条 | | | 6条 | | | 8条 | | |
| | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 | 16 | 20 | 26 |
| 12 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.8 | 2.5 | 1.7 | 2.3 | 3.0 | 2.4 | 3.1 | 4.2 |
| 13 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 1.5 | 2.0 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 3.4 | 4.6 |
| 14 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.1 | 2.7 | 3.6 | 2.9 | 3.7 | 4.9 |
| 16 | 1.4 | 2.0 | 2.7 | 2.0 | 2.5 | 3.4 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.4 | 4.3 | 5.7 |
| 18 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.9 | 3.9 | 2.8 | 3.6 | 4.8 | 3.8 | 4.9 | 6.5 |
| 21 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 3.3 | 4.2 | 5.6 | 4.5 | 5.8 | 7.6 |
| 24 | 2.4 | 3.1 | 4.2 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 3.8 | 4.9 | 6.5 | 5.2 | 6.6 | 8.8 |
| 30 | 3.1 | 4.0 | 5.3 | 4.0 | 5.1 | 6.8 | 4.9 | 6.2 | 8.2 | 6.6 | 8.4 | 11.0 |

CS-100

| 株間 (cm) | PTO検出(POP) | | |
|------------|------------|-----|-----|
| | 5条 | 6条 | 8条 |
| 14 | 1.7 | 2.0 | 2.7 |
| 16 | 1.9 | 2.3 | 3.1 |
| 18 | 2.2 | 2.6 | 3.5 |
| 21 | 2.5 | 3.1 | 4.1 |
| 24 | 2.9 | 3.5 | 4.7 |
| 30 | 3.7 | 4.4 | 5.9 |

田植同時散布機の日安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

こまきちゃん(キセキ)

SCS-10

| 株間 (cm) | 条数と横送り回数(回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 4条 | | | 5条 | | | | 6条 | | | | | 7条 | | | | | 8条 | | | | | |
| | 20 | 24 | | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| 14 | 1.2 | 1.5 | | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.4 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.9 |
| 16 | 1.4 | 1.7 | | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.9 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.5 |
| 18 | 1.6 | 2.0 | | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.4 | 2.7 | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.4 | 5.2 |
| 22 | 2.0 | 2.5 | | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.0 | 4.7 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.4 | 6.4 |
| 23 | 2.1 | 2.6 | | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.4 | 4.0 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | 5.8 | 3.7 | 4.2 | 4.7 | 5.7 | 6.7 |
| 26 | 2.5 | 3.0 | | 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 3.0 | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 5.6 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.6 | 6.6 | 4.2 | 4.8 | 5.3 | 6.5 | 7.6 |
| 30 | 2.9 | 3.6 | | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.6 | 5.4 | 3.6 | 4.1 | 4.6 | 5.5 | 6.5 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.5 | 7.7 | 4.9 | 5.5 | 6.2 | 7.5 | 8.8 |

SCS-30

| 株間 (cm) | 条数と横送り回数(回) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 4条 | | | 5条 | | | | 6条 | | | | | 7条 | | | | | 8条 | | | | | |
| | 20 | 24 | | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 | 16 | 18 | 20 | 24 | 28 |
| 14 | 1.1 | 1.4 | | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 |
| 16 | 1.3 | 1.6 | | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 2.0 | 2.3 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.8 |
| 18 | 1.5 | 1.8 | | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 3.7 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.6 | 4.3 |
| 22 | 1.8 | 2.2 | | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.3 | 3.9 | 2.6 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 3.3 | 3.7 | 4.5 | 5.2 |
| 23 | 1.9 | 2.3 | | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.9 | 3.4 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 3.5 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 3.4 | 4.1 | 4.8 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 4.7 | 5.5 |
| 26 | 2.2 | 2.6 | | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.3 | 3.8 | 2.6 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.6 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.4 | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 5.3 | 6.2 |
| 30 | 2.5 | 3.0 | | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 4.6 | 5.3 | 3.5 | 4.0 | 4.4 | 5.3 | 6.3 | 4.1 | 4.6 | 5.1 | 6.1 | 7.2 |

GSシリーズ(共立)

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数(／坪=3.3㎡) | | | | | |
|-------|------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70※1 |
| 低速モード | GS2 | 4条 | 5.5 | 5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| | | 5条 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| | | 6条 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| | GS2W | 7条 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| | | 8条 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| | | 10条 | 8 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |

※1: 植付株数が70株の場合、田植機の作業速度は0.9 m/s以下で使用してください。

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数(／坪=3.3㎡) | | | | | | | | |
|-------|------|-----|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70 | 80※2 | 85※3 | 90※3 |
| 中速モード | GS2 | 4条 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| | | 5条 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| | | 6条 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| | GS2W | 7条 | | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| | | 8条 | | 8 | 7.5 | 7 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| | | 10条 | | 9 | 8.5 | 8 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |

※2: 植付株数が80株の場合、田植機の作業速度は1.3 m/s以下で使用してください。

※3: 植付株数が85、90株の場合、田植機の作業速度は1.0 m/s以下で使用してください。

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数(／坪=3.3㎡) | | | | | | | | |
|-------|------|-----|---------------|----|----|----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85※4 | 90※4 |
| 高速モード | GS2 | 4条 | | | | | 7 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| | | 5条 | | | | | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| | | 6条 | | | | | 8 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| | GS2W | 7条 | | | | | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| | | 8条 | | | | | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
| | | 10条 | | | | | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 |

※4: 植付株数が85・90株の場合、1.5 m/s以下で使用ください。

植付株数が60株未満の場合は中速モードで使用してください。

田植同時散布機の日安表



本表は目安表です。圃場条件等により変わりますので、散布テストを行い、ダイヤルの微調整を行って下さい。

JSシリーズ(共立)

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数 (／坪=3.3㎡) | | | | | |
|-------|--------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70※1 |
| 低速モード | JS-1R | 4条 | 5.5 | 5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 |
| | | 5条 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| | | 6条 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 |
| | JS-1RW | 7条 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.0 |
| | | 8条 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 4.5 | 4.0 |
| | | 10条 | 8 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 |

※1: 植付株数が 70 株の場合、田植機の作業速度は 0.9 m/s 以下で使用してください。

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数 (／坪=3.3㎡) | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70 | 80※2 | 85※3 | 90※3 |
| 中速モード | JS-1R | 4条 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 |
| | | 5条 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| | | 6条 | 8.5 | 8 | 8 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| | JS-1RW | 7条 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 4.5 |
| | | 8条 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.0 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.0 |
| | | 10条 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.0 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |

※2: 植付株数が 80 株の場合、田植機の作業速度は 1.3 m/s 以下で使用してください。

※3: 植付株数が 85, 90 株の場合、田植機の作業速度は 1.0 m/s 以下で使用してください。

| 散布モード | 機種 | 条数 | 植付株数 (／坪=3.3㎡) | | | | | | | | |
|-------|--------|-----|----------------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | 37 | 40 | 43 | 50 | 60 | 70 | 80 | 85※4 | 90※4 |
| 高速モード | JS-1R | 4条 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 5.5 |
| | | 5条 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.0 |
| | | 6条 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 6.5 |
| | JS-1RW | 7条 | 10 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6 |
| | | 8条 | 10 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 |
| | | 10条 | | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 7 |

※4: 植付株数が 85・90 株の場合、1.5 m/s 以下で使用ください。

植付株数が 60 株未満の場合は中速モードで使用してください。

PSR(ヤンマー)

| 条数 | 植付株数 (／坪=3.3㎡) | | | | | | | | | | | |
|----|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 37 | 40 | 43 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 85 | 90 |
| 4条 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| 5条 | 3.5 | 3.2 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 |
| 6条 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| 7条 | 5.0 | 4.6 | 4.3 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 2.0 | 1.9 |
| 8条 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.7 | 4.2 | 3.8 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.3 | 2.2 |